



COMMUNE DE VUFFLENS-LA-VILLE

REFUGE DE VUFFLENS-LA-VILLE

INSTALLATION SOLAIRE : MODE D'EMPLOI

1. ENCLenchement

L'interrupteur général se trouve au fond du placard à balais à droite du plan de cuisine. Si l'on arrive de nuit, une lampe de poche est très recommandée.

2. LAMPES A DISPOSITION

Plan de cuisine : lampe au dessus de l'évier, interrupteur sur la lampe à droite.

Plafonniers : interrupteur double sur le côté gauche du placard à balais.

Appliques : interrupteurs à 2 m proches des lampes.

Extérieur entrée : interrupteur à gauche de la porte d'entrée du refuge.

WC : interrupteur à gauche de la porte d'entrée du refuge (haut).

3. DECLENCHEMENT DE L'INSTALLATION

Avant de quitter le refuge, il faut **ABSOLUMENT DECLENCHER** l'interrupteur général pour éviter que des lampes restées par inadvertance allumées ne déchargent trop les batteries. Laisser la lampe sur l'évier allumée, ce qui permet de vérifier le déclenchement du système.

Pour éviter d'être sans aucune lumière, on peut enclencher une minuterie qui allume la lampe de l'entrée pendant 5 minutes. L'interrupteur de cette minuterie est dans le placard à balais à droite à hauteur des yeux (bouton de sonnette).

ECONOMISEZ L'ENERGIE

N'ALLUMEZ PAS TOUTES LES LAMPES SANS NÉCESSITÉ

PENSEZ AUX OCCUPANTS SUIVANTS DU REFUGE

RECHAUD A GAZ : MODE D'EMPLOI

Ouvrir la vanne principale du gaz dans l'armoire à balais (à droite du plan de cuisine).

Réchaud

- Pour ouvrir le gaz, tourner le bouton à gauche
- Presser sur le bouton
- Allumer le feu

Avant de quitter le refuge, fermer la vanne principale.